

❗ その前に… ご使用の前には必ず満充電してください。(約3~4時間)

1 ゴルフ場に着いたらMENUキー長押しして電源をONしてください、時計画面になります。



2 屋外で、①MENUキーを押して、②「GPSキャディー」→③「フルオートプレイ」の順にOKキーを押します。



3 ティーグラウンドに進むと、コースとホールが検出されるので、OKキーを押します。



4 プレイスタート!
グリーンまでの距離が表示されます。他の画面操作に切り替えるには以下のキー操作になります。
次のホールに移動すると自動的にホールが切り替わります。

スコアカウンター (ホール/ホール)

パー数

ホール番号

メインターゲット (センター又はピン位置、フロント)

サブターゲット (飛距離、センター又はピン位置、フロント、バック)

SCORE (▲) キー ●スコア加算 ●飛距離計測時地点登録

OK (○) キー ●サブターゲットの切替

348 フロント 367 バック

PAGE (▽) キー SCOREキーで非表示

●ハザード画面 (各ホール8個まで) ●グリーンアタック画面

5 ラウンド終了後、①MENUキーを押して、②PAGEキーで「プレイ終了」を選択し、③OKキーを押します。
データが保存され、時計画面になります。(電源をオフにする場合は、MENUキーを長押ししてください)



※ラウンドデータについては、お持ちのスマートフォンに専用アプリ「GO smart」(無料)をインストールして、スマートフォン上でもデータを見ることができます。昼食時など、プレー中でもショットやスコアを確認でき、ピン位置情報も簡単に転送ができるので大変便利です!!

以上です。より詳しい内容は、マニュアルをご覧ください。