

ザ・ゴルフウォッチプレミアム(カラーモデル) データ更新方法

注:各種データ更新は必ずザ・ゴルフウォッチプレミアム本体の充電を行ってから実施してください。


パソコンでのデータ更新方法

* 対応OSはWindows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 / MacOS X です。

* 本マニュアルはWindows 7標準設定での更新手順をご案内しております。他のWindowsやMac OSでは表示や操作が異なる場合がございます。予めご了承くださいませ。

1. ザ・ゴルフウォッチプレミアム本体の電源をオフにします。
2. ザ・ゴルフウォッチプレミアムとパソコンを付属のクリップ型充電/通信ケーブルで接続します。
USBコネクター側をパソコンへ、クリップ型コネクター側をザ・ゴルフウォッチプレミアムへ以下の手順で接続します。

- ① クリップ型コネクターをつまんで開く。
- ② クリップのガイドが本体のガイド穴に入るように、クリップで本体をはさむ。
- ③ クリップのガイドがガイド穴に入っていることを確認して、USBコネクターをパソコンのUSBポートに接続する。



3. 接続後、「USB ACCESS」の表示がされ、しばらくするとパソコンがザ・ゴルフウォッチプレミアムを認識します。
※認識しない場合はケーブルを接続したままMENU、PAGE、-の3つのキーを同時押ししてリセットしてください。



ザ・ゴルフウォッチプレミアムとパソコンをUSBで接続すると以下のようにリムーバブルディスク(図の場合E:)として、以下のようにファイルが表示されます。

名前	更新日時	種類	サイズ	
CourseG011c.mas	2016/06/17 14:07	MAS ファイル	48,920 KB	← コースデータファイル

本体メモリ領域にはスマートフォンからコースデータ更新を行った場合に以下のファイルも自動作成されます。
idvXXXXXc.mas: スマートフォンから転送されたコースデータファイル。

4. グリーンオンホームページのグリーンオン倶楽部からデータをダウンロードします。

The screenshot shows the Green On Club website interface. On the left is a navigation menu with 'MENU' and 'USER MENU' sections. The main content area is titled 'GREENON 倶楽部' and features a 'ダウンロード' (Download) section. This section includes a 'データ更新ガイド' (Data Update Guide) with a note that registration and login are required. Below this are three main categories for updates: 'コースデータ' (Course Data), 'ファームウェア (バージョン1.01)' (Firmware), and '時計デザイン' (Watch Design). Each category has a 'ダウンロードはこちら' (Download here) button with a download icon, which is highlighted with a red box and a red arrow. The '時計デザイン' section also lists '標準タイプ' (Standard Type) and 'Aタイプ' (Type A) as options. A sidebar on the left contains a 'ダウンロード情報' (Download Information) link, also highlighted with a red arrow.

- (1) コースデータの更新
「グリーンオン倶楽部」→「ダウンロード情報」→「ザ・ゴルフウォッチプレミアム[カラーモデル]をお持ちの方はコチラ」
→「コースデータ」
コースデータ圧縮ファイル: CourseG011c.zip
- (2) ファームウェアの更新
「グリーンオン倶楽部」→「ダウンロード情報」→「ザ・ゴルフウォッチプレミアム[カラーモデル]をお持ちの方はコチラ」
→「ファームウェア」
ファームウェア圧縮ファイル: G011C_V*.*.zip
- (3) 時計デザインデータの更新
「グリーンオン倶楽部」→「ダウンロード情報」→「ザ・ゴルフウォッチプレミアム[カラーモデル]をお持ちの方はコチラ」
→「時計デザイン」
時計デザイン圧縮ファイル: G011C_clock_skin_*****.zip

5. ダウンロードしたファイルを解凍します。


解凍方法についてはzipファイルを右クリックし、表示されたメニューより「すべて展開」をクリックしてください。

- (1) コースデータの更新
コースデータファイル: CourseG011c.mas
「CourseG011c.zip」ファイルを解凍します。
- (2) ファームウェアの更新
ファームウェアファイル: G011.mas
「G011C_V*.*.zip」ファイルを解凍します。
- (3) 時計デザインデータの更新
時計デザインファイル: flash.mas
「G011C_clock_skin_*****.zip」ファイルを解凍します。

6. コースデータの更新を行う場合は、以下のファイルが存在する場合は削除してください。

- ・CourseG011c.mas
 - ・idvXXXXXc.mas (XXXXX=5桁の番号)
- * MacOS Xをお使いの場合は上記ファイルをゴミ箱に移動し、その後ゴミ箱を空にしてください。

7. 解凍したデータファイルをリムーバブルディスクへコピーします。



ダウンロードしたファイルを表示されているリムーバブルディスクのウィンドウ上にドラッグアンドドロップまたはコピーアンドペーストしてコピーします。

* ドラッグアンドドロップおよびコピーアンドペーストの方法は、パソコンのマニュアルなどをご参照ください。

* ファームウェアと時計デザインの更新は一度に行わないようにしてください。(11まで完了してから7に戻して下さい。)

8. コピーが完了したら、表示されているリムーバブルディスクのウィンドウを閉じます。

9. ファームウェアおよび時計デザインを更新した場合は、ザ・ゴルフウォッチプレミアムをパソコンから外して、もう一度接続してください。
(コースデータのみ更新した場合はこの手順は不要です。)

この操作を行うと、以下のように本体に「UPDATING」と表示され、更新の進行状況が表示されますので完了までお待ちください。

* 「UPDATING」が表示されている状態ではボタン操作を行わないでください。



10. パソコンからザ・ゴルフウォッチプレミアムを取り外します。

11. MENUキーを長押しして、ザ・ゴルフウォッチプレミアム本体の電源をオンにします。

ファームウェアを更新した場合、再度7. と同様の「UPDATING」画面が表示されることがあります。この場合は完了までお待ちください。「UPDATING」画面が表示された場合は一旦電源をオフにし、再度オンにしてください。

12. ザ・ゴルフウォッチプレミアム本体にて、メニュー→システム設定→機器IDの順に選択して機器ID画面を表示し、データが更新されていることを確認します。

コースデータはグリーンオンホームページ上のコースデータ更新ニュースを参照してご確認ください。

万一、更新されていない場合は、データのコピーがうまく行われていない可能性があります。

もう一度行るか、弊社「データ更新サービス」をご利用ください。

専用スマートフォンアプリ「GO PREMIUM」でのデータ更新方法

- * 本手順を行う前に、Google Playストア (Android)またはApp Store (iOS)より「GO PREMIUM」のダウンロードおよびインストールが必要です。
- * スマートフォン/タブレットの対応OSはAndroid 4.4以降またはiOS 9.3以降です。また、Bluetooth 4.0搭載のスマートフォン/タブレットのみ対応しております。
- * 本マニュアルでの説明は iPhone での画面表示となっておりますが、Android 端末では表示が異なる場合がございます。予めご了承くださいませ。
- * スマートフォンアプリでのデータ更新は、PREMIUM本体のファームウェアをV1.04以上に更新した状態でご利用ください。

1. 「GO PREMIUM」を起動し、メニュー画面で「データ更新」を選択します。この時、PREMIUM本体とBLE接続できていない場合は接続画面が出ます。データ更新メニューが表示されたら、更新したいものを選択してください。

- * データ更新を行うためには、アプリ内からグリーンオン倶楽部へログインしておく必要があります。
- * PREMIUM本体は、標準の「デジタル時計画面」にしてからBLE接続してください。

2-1. コースデータ更新の場合

更新したいゴルフ場を選択して、「更新する」ボタンを押してください。
「データ更新中」のダイアログが消え、「データ更新が完了しました。」と表示されたら更新完了です。
(更新には数分かかる場合があります。完了まで操作をせずお待ちください。)

- * 最新のコースデータをご利用の場合、「更新する」ボタンは表示されません。(画像右)
- * 更新後、PREMIUM本体では該当のゴルフ場名の前に「*(アスタリスク)」が表示されるようになります。



2-2. ファームウェア更新の場合

「更新する」ボタンを押すと、ファームウェア更新が始まります。
「データ更新中」のダイアログが消え、「データ更新が完了しました。」と表示されたら更新完了です。
(更新には約15~20分程度かかります。完了まで操作をせずお待ちください。お急ぎの場合はパソコンから更新されることをお勧めいたします。)

- * 最新のファームウェアをご利用の場合、「更新する」ボタンや更新内容は表示されません。(画像右)
- * 更新後は自動的にPREMIUM本体の電源が切れます。



2-3. 時計デザイン更新の場合

更新したい時計デザインを選択して、「更新する」ボタンを押してください。
「データ更新中」のダイアログが消え、「データ更新が完了しました。」と表示されたら更新完了です。
(更新には数分かかる場合があります。完了まで操作をせずお待ちください。)



3. ザ・ゴルフウォッチプレミアム本体にて、データが更新されていることを確認します。
コースデータはグリーンオンホームページ上のコースデータ更新ニュースを参照してご確認ください。
万一、更新されていない場合は、更新データの転送がうまく行われていない可能性があります。
もう一度行うか、弊社「データ更新サービス」をご利用ください。

【データ更新サービス】

サービス利用料:2,800円(税抜・送料込み)

本体を以下の宛先に送付をお願いいたします。弊社への発送はお客様の元払いとなります。

送付に当たっては精密機器ですので輸送中に破損など起こらないように梱包し、宅配便でお送りください。
(故障の恐れがあるため、郵送での送付はご遠慮下さい。)

【送付先】

〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町6-8 PMO日本橋大伝馬町9F
(株)MASA サービス担当 データ更新係