

初めての ザ・ゴルフウォッチ マーク2 操作方法

! その前に… 前日に必ず満充電にしてください。(約3時間)

1 ゴルフ場(屋外)に着いたらMENUキーを押して下さい。



2 「GPSキャディー」→「フルオートプレイ」でOKキーを押します。



3 ティーグラウンドに進むと、コースとホールが検出されるので、OKキーを押します。



4 プレイスタート!
グリーンまでの距離が表示されます。他の画面操作に切り替えるには以下のキー操作になります。
次のホールに移動すると自動的にホールが切り替わります。

さらに
PAGEキー

グリーンアタック画面
(マーク2プラスのみ)

PAGEキー


ハザード画面

+キー、-キー
スコアカウンター

OKキー
サブターゲットの切り替え

| | | |
|--|------------|------|
| | 348 | フロント |
| | 367 | バック |

5 ラウンド終了後、①MENUキー→②-キーで「プレイ終了」を選択、OKキーを押します。



以上です。
より詳しい内容は、マニュアルをご覧ください。