



初めてのグリーンオン・トリニティ 操作方法




ファームウェアが1.51~の場合


! その前に… ●充電は充分ですか？(パソコンに接続して約3時間で満充電)

●ゴルフキャディーモード

1 ゴルフ場に着きましたら、M/Pキーを1度押してゴルフキャディーモードにしてください。



2 GPSの受信を開始します。(約10分程度要する場合があります)



3 GPSを受信すると近くにあるコースを検索します。



・コースが見つからない場合



何かのキーを押すと前の画面に戻ります。


・コースにいるのに見つからない場合
もう一度①から操作してください。

4 コースを検出すると、近くにあるホールを検索します。プレイするティーグラウンドへ移動してください。



5 プレイスタート!

グリーンまでの距離が表示されます。他の画面操作に切り替えるには以下のキー操作になります。




6 次のティーグラウンドに近付きますと、自動的に次ホールのグリーンまでの距離表示に切り替わります。


7 プレイ終了後、Sキー長押しで距離測定機能の終了をします。終了すると歩数計モードに戻ります。



●歩数計モード(通常画面。電源のオン/オフはありません)



●ロガーモード(M/Pキーを2度押し)



記録されたデータは、歩いた軌跡としてGoogle Earth(パソコン)で閲覧することができます。